

Einstellungen unter Windows 7-64Bit

1. Die Installations-Routine für DMX-510USB auf der CD wird unter Windows 7-64Bit blockiert. Um die Software dennoch zu installieren, muss das komplette Verzeichnis „Run from CD“ von der Installations-CD auf die Festplatte in ein neu zu erstellendes Verzeichnis „DMX-510USB“ kopiert werden.

2. Anschließend dieses Verzeichnis aufrufen und mit der rechten Maus-Taste die Datei „DMX510USB.EXE“ anklicken.

Unter ‚Eigenschaften - Kompatibilität‘ die Option *'Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für:'* aktivieren (Häckchen im Quadrat) und *'Windows XP (Service Pack 3)'* auswählen.

3. Unter „Berechtigungsstufe“ die Option *'Programm als Administrator ausführen'* auswählen, mit ‚OK‘ bestätigen

4. Der Energiesparmodus für den USB-Port muss deaktiviert werden:

Im Gerätemanager der Systemsteuerung werden USB-Geräte standardmäßig von WINDOWS von der Spannungsversorgung getrennt, wenn sie nicht ständig angesprochen werden. Das kann zu erheblichen Verzögerungen bei der USB-Datenkommunikation führen. Um das zu vermeiden, müssen folgende Einstellungen verändert werden:

§ 'DMX-510USB' unter *'Custom USB Devices'* anklicken

§ Die Funktion *'Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen'* unter *'Energieverwaltung'* deaktivieren

(Vollständiger Pfad: Systemsteuerung/Alle Systemsteuerungselemente/System/Geräte-Manager/Custom USB Devices/DMX-510USB/Energieverwaltung)

Hinweis: Die Änderungen werden unter Umständen erst nach einem Neustart übernommen.

Hinweis für die Funktionen „Musiksteuerung per Soundkarte“:

Damit die DMX-510USB-Software auf die Soundkarte zugreifen kann, muss ein Audio-Aufnahme-Gerät (Mikrofon, Line-Eingang etc.) angeschlossen werden.