



FS-50A

Best.-Nr.: 0010280

PRODUKTIINFOS

Fußschalter

(drücken = EIN, nochmals drücken = AUS)

- Für Musikinstrumente in Verbindung mit elektronischem Zubehör
- Rutschfest, griffige Trittfläche 8 x 6 cm
- 3-m-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Klinkenstecker
- Abmessungen: 65 x 35 x 88 mm

TECHNISCHE DATEN

FS-50A

Art	Fußtaster
Schaltfunktionen	Drücken = Ein 2 x Drücken = Aus
Farbe/Farbcodierung	Schwarz
Abmessungen	65 x 35 x 88 mm

FS-50A

Gewicht

163 g